



度量衡便覽

周尺	今七寸五分許
前漢尺	如上
後漢尺	今七寸七分許
魏尺	今八寸零六釐許
晉前尺	今七寸七分許
晉俗間尺	今八寸零二釐強
晉後尺	今八寸一分七釐強
宋代人間尺	如上
後周玉尺	今八寸九分一釐強
隋布尺	今九寸八分一釐強
唐累黍尺	今八寸一分許

洋学文庫  
 文庫8  
 F 22  
 18



唐常用尺

今九寸七分許

宋布帛尺

今一尺

明重地尺

今九寸九分強

明裁衣尺

今一尺零三分強

明營造尺

今九寸七分許

清量地尺

今一尺零八分許

清裁衣尺

今一尺一寸四分八釐

清小尺

今九寸一分四釐

周鐘

今六斗五升零七勺強半

一鬴

今六斗五合零有奇

一區

今一升六合二勺強半

一豆

今四合零有奇

前漢一斛 今一斗零五合四勺  
 一斗 今一升零五勺弱半  
 一外 今一合一勺弱半  
 魏晉一斛 今一斗一升七合弱  
 一斗 今一升一合七勺弱

一 斛 今六斗五升零七  
 一 斗 今六升五合零有  
 一 區 今二升六合二勺  
 一 豆 今四合零有奇

前漢 一斛 今一斗零五合四勺有奇

一斗 今一升零五勺弱半

魏晉 一斛 今一斗一升七合弱

一斗 今一升一合七勺弱

宋齊 一斛 今一斗四升一合九勺有奇

一斗 今一升四合二勺弱

梁陳 一斛 今一斗七升三合一勺弱

一斗 今一升七合三勺弱半

一斛 今一合七勺弱半

強

後周

一斛

今一斗六升四合四勺弱

一斗

今一升六合弱半勺

一升

今一合六勺弱半

隋唐

一斛

今三斗四升二合二勺有奇

一斗

今三升四合二勺有奇

一升

今三合四勺有奇

宋

一斛

今三斗零八合有奇

一斗

今三升零八勺有奇

一升

今三合一勺弱

元明

一斛

今四斗四升有奇

一斗

今四升四合有奇

一升

今四合四勺有奇

周

一斛

今十四錢六分六釐

今五合六勺弱半

今五斗六升四合許

清末斗一斛

今五斗六升四合許

今五升六合四勺許

今五合六勺弱半

今十四錢六分六釐

今七錢三分三釐

元明	一斗	今三合一勺弱
	一斛	今四斗四升有奇
	一斗	今四升四合有奇
	一升	今四合四勺有奇

清木斗一斛

今五斗六升四合許

一斗

今五升六合四勺許

一升

今五合六勺弱半

周

一鈔

今十四錢六分六釐不盡

一舉

今七錢三分三釐

一捷

今三錢六分六釐

前漢

一介

今三十五錢許

一兩

今二錢二分許

一銖

今九釐強

後漢魏晉

一斤

今三十八錢許

一兩

今二錢三分強半

一銖 今九釐強

唐大秤二斤 今百二十六錢有奇

一兩 今八錢五分有奇

一銖 今三分五釐許

宋元明一斤 今百五拾二錢許

一兩 今九錢五分許

一銖 今三分九釐強半

清部頒一斤 今百六十八錢許

一兩 今十錢零五釐許

一銖 今四分三釐強半

右自最上德內所著度量衡說統寫之